



# Таблиця вибору електронних регуляторів ECL Comfort

ECL COMFORT			ECL ключ/ програма Код	Тип контуру					Керування пальниками/ ступенями котлів	
ECL 110	ECL 210	ECL 310		Опалення/ Охолодження	Підживлення	ГВП	Схема контуру ГВП (один з...)			
						Бак з нагрівником	Бак з системою заряджування	Із швидкісним теплообмінником		
■			116 087B1262, або 087B1261							
■			130 087B1262, або 087B1261							
	■	■	A214 087H3811	ВЕНТИЛЯЦІЯ 						
■	■		A217 087H3807							
■	■		A230 087H3802							
■	■		A231 087H3805		так					
■	■		A232 087H3812							
■	■		A237 087H3806							
■	■		A247 087H3808							
■	■		A260 087H3801							
■	■		A266 087H3800							
■	■		A275 087H3814							
	■		A361 087H3804		так					1x  (с ECL210) до 8x  (с ECL310)
	■		A367 087H3813							
	■		A368 087H3803		так					
	■		A376 087H3810							
	■		A377 087H3817							

**Умовні позначення:**

- контур системи опалення
- контур системи ГВП
- регулювальний клапан з електроприводом AMV, Danfoss
- електромагнітний клапан (Н.З.)
- контур системи охолодження
- циркуляційний/підживлювальний насос
- котловий контур / пальник(ступінь) котла
- пара циркуляційних/підживлювальних насосів (основний+резерв)